




$L_f \text{ min}$ = min. Délka příruby [mm]

T_r = Tloušťka příruby

$\varnothing$ = Rozsah upnutí